

Tutorial Cara Instalasi Produk SUMATO SM-40 sebagai Apar


Sumato adalah Alat Pemadam Api Cerdas yang bekerja secara Otomatis tanpa tenaga manusia dan memadamkan api secara Cepat dalam waktu 5 detik, api sudah mati total. Spesifikasi produk Sumato tipe SM-40 adalah sebagai berikut :

Kapasitas	: 4 Liter
Luas Pemadaman	: 7 m ²
Masa Pakai	: 3 Tahun
Suhu Penyimpanan	: -10° C ~ 55° C
Komposisi	: Fluorocarbon Surfactant dan Air




Pemasangan produk Sumato tipe SM-40 sebagai Apar harus dilakukan dengan baik dan benar agar bekerja secara maksimal dan berikut cara instalasi produk Sumato tipe SM-40 :

- 1) Siapkan bracket produk Sumato SM-40 dan tandai lubang pada lokasi yang akan dipasang produk Sumato SM-40



2) Pertebal kembali tanda lubang bracket produk Sumato SM-40



3) Lubangi lokasi pemasangan (menggunakan alat Bor)



- 4) **Pasang bracket produk Sumato SM-40 dengan menggunakan baut dan ring yang ada dalam kemasan produk Sumato SM-40**



- 5) **Kencangkan baut dengan menggunakan obeng**



6) Pasang produk Sumato SM-40 pada bracket yang telah terpasang



7) Tampilan produk Sumato SM-40 setelah terpasang dengan benar yang berfungsi sebagai Apar (Alat Pemadam Api Ringan)



8) Bisa langsung di lempar ke titik api



9) Rekomendasi luas pemadaman 7m², kebutuhan menyesuaikan dari luas ruangan.



10) BAHAYA !! Jangan menyalakan sumbu SM-40 secara langsung !

